

Description des fonctions



- Entretoise optionnelle pour une installation flexible (entrée du câble au-dessous, latéralement et au-dessus et plus d'espace pour les câbles)

Plans d'encombrement