

## SICE PRINZ (26-40 MHz)

### FR\_Notice de programmation (temps nécessaire 30 ")

Attention, veuillez vérifier la fréquence de votre télécommande d'origine avant d'effectuer la programmation. Vous pouvez reconnaître la fréquence de la télécommande Prinz grâce à l'autocollant présent à son dos.

1. Positionnez la télécommande d'origine **perpendiculairement au côté gauche** de la télécommande PRINZ (voir figure)
2. Activation de la modalité apprentissage. Appuyez et **maintenez enfoncé** le bouton 1 (en haut) et simultanément appuyez 4 fois sur le bouton 2 (en bas) de la télécommande PRINZ.  
La diode de la télécommande commence à clignoter lentement. **Relâchez le bouton n°2.**
3. Mémorisation du code. **Tout en maintenant enfoncé le bouton 1**, appuyez et maintenez enfoncé pendant quelques secondes\* le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier.
4. Si l'opération est bien effectuée, la diode de la télécommande Prinz clignote plus rapidement. Votre télécommande est programmée !

\* Astuce : Attendez 5 - 6 clignotements avant de relâcher les boutons.

### Copie du deuxième bouton (si nécessaire)

1. Pour copier le deuxième bouton, répéter les points 1 et 2.
2. Appuyer simultanément sur le bouton 2 de la télécommande PRINZ et maintenez-le enfoncé. Relâchez le bouton 1.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier. Si l'opération est bien effectuée, la diode de la télécommande Prinz clignote plus rapidement. Attendez 5 - 6 clignotements avant de relâcher les boutons.
4. Le deuxième bouton de votre télécommande est programmé !

Télécommande d'origine



Télécommande PRINZ



## ES\_Instrucciones de programación

Tiempo necesario : 30 "

Mando original



Mando universal PRINZ

1. Colocar el mando que se desea copiar perpendicularmente al lado izquierdo del mando PRINZ
2. Pulsar el botón 1 (arriba) y simultáneamente pulsar 4 veces el botón 2 del mando PRINZ (abajo). El led del mando PRINZ empieza a parpadear lentamente (cada 1,5 segundos).
3. Siga manteniendo pulsado el botón 1 y suelte el botón 2 del PRINZ, luego pulse durante unos segundos el botón del mando original que desea copiar.
4. Si se ha realizado correctamente esta operación, el led del PRINZ empieza a parpadear más rápidamente.
5. ¡ Su mando está programado ya !

### Copia del segundo canal

1. Para copiar el segundo botón, volver a realizar las manipulaciones 1 y 2
2. Pulsar simultáneamente el botón 2 del PRINZ y mantenerlo pulsado. Soltar el botón 1.
3. Pulse durante unos segundos el botón del mando original que desea copiar. Si esta operación se ha realizado correctamente, el led del PRINZ empieza a parpadear más rápidamente.