

F

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES: FASTON

Position	Signal	Description
1	CN2 CN3	Branchement à la terre
2	CN4 CN5	Branchement condensateur moteur

CONNEXIONS ELECTRIQUES : BORNIER

Borne	Position	Signal	Description
M1	1	PHASE	Alimentation 230 Vca
	2	NEUTR	Alimentation 230 Vca
M2	3	LAMP	Sortie lampe clignotante 230Vca 40W
	4	LAMP	Sortie lampe clignotante 230Vca 40W
	5	COM	Commun moteur
	6	OPEN	Branchement moteur (ouverture)
	7	CLOSE	Branchement moteur (fermeture)
M3	8	PED	Entrée PIETON (N.O.)
	9	START	Entrée START (N.O.)
	10	PHOTO	Entrée CELLULE PHOTOELECTRIQUE (N.F.). Si inutilisé, raccorder avec la borne n°13
	11	SAFETY	Entrée DISPOSITIFS DE SECURITE (N.F.). Si inutilisé, raccorder avec la borne n°13
	12	STOP	Entrée STOP (N.F.). Si inutilisé, raccorder avec la borne n°13 ou placer le DIP 19 sur ON
	13	COM	COMMUN ENTREES-SORTIES
M4	14	GND	Alimentation des accessoires extérieurs et masse senseur inductif (câble bleu)
	15	24 Vca	Alimentation 24Vca accessoires extérieurs (cellules photoélectriques, radio, etc.)
	16	SEC	Alimentation 24Vca dispositifs extérieurs de sécurité présente uniquement pendant le cycle de fonctionnement
	17	LAMPE TEMOIN	Sortie LAMPE TEMOIN 24Vca 3W maxi
	18	12V	Alimentation positive senseur inductif (câble marron)
	19	IMP	Entrée senseur inductif (câble noir)
M5	20	GND	Entrée GAINÉ ANTENNE
	21	ANT	Entrée SIGNAL ANTENNE

FUSIBLES DE PROTECTION

Position	Valeur	Type	Description
F1	500 mA	RAPIDE	Protège les sorties d'alimentation des ACCESSOIRES et des DISPOSITIFS DE SECURITE
F2	3,15A	RAPIDE	Protège l'appareil à l'entrée alimentation 230 Vca
F3	500 mA	RAPIDE	Protège la sortie de la lampe clignotante