

MODE D'EMPLOI TELECOMMANDE UNIVERSELLE BDT-

Félicitations! votre télécommande universelle **BDT-4000** est un appareil d'avant garde comprenant de nouvelles fonctions "froid intelligent" et "chaud intelligent", avec une seule pression profitez d'une température idéal programmée.

Ce modèle est facile d'usage de part ses touches de grandes dimensions. Cette télécommande universelle réuni 4000 télécommandes en 1. Avant toute première utilisation veuillez lire entièrement la notice d'utilisation et les instructions avant toute mise en marche de la télécommande universelle. **De plus conservez précieusement la notice; celle ci contient des informations importantes.**

1 MISE EN PLACE DES PILES

Alcalines de préférence. Le nombre de piles nécessaire est marqué sur le dos du couvercle du compartiment des piles: 2 piles (AAA VM4,R03).

- Retirer le couvercle du logement au dos de votre TCU.
- Vérifier la polarité des piles et des signes "+/-" graves dans le logement.
- Insérer les piles.
- Remettre le couvercle en place.

2 COMMENT REGLER LA TCU

Par sélection de code de l'appareil

Utilisez un code correspondant à la marque de votre appareil de climatisation dans la liste de codes fournis. Si il existe plusieurs codes par marque, essayez les l'un après l'autre jusqu'à ce que la machine démarre en dirigeant la télécommande vers l'appareil pour détection. Exemple: AUCMA, introduction du code 0288 puis 0289 etc...presioner **SELECT** pour enregistrer. Ensuite appuyer le bouton d'allumage et pour vérifier le bon fonctionnement des fonctions.

Par recherche de code automatique

Dans le cas où la marque de votre appareil n'apparaît pas sur la liste utiliser le mode d'auto-détection: 1. Dirigez votre TCU vers l'appareil à commander, appuyer et maintenir 5 secondes la touche **SELECT**. Ainsi la télécommande renire en mode de recherche automatique en émettant des codes continues. Lorsque le code est détecté votre appareil émettra un son, appuyer n'importe quel touche pour enregistrer le code obtenu.

2. Pour vérification, essayez quelques fonctions de commande, en cas de disfonctionnement répéter le mode d'auto-détection.

3 MODES DE FONCTIONNEMENT

La télécommande est munie d'un système de détection automatique du mode de travail "Hiver" ou "Eté" ONE KEY. Selon la température ambiante enregistré par la télécommande. Pressionnez la touche "ONE KEY" permet de sélectionner automatiquement le mode de fonctionnement ETE pour 26°C ou Hiver 20°C de lecture de température dans la pièce. Vous pouvez ajuster la température avec les touches **TEMP+ et TEMP-**.

4 REGLAGES DIVERS

MISE A L'HEURE

- Appuyer sur la touche "**CLOCK**", l'affichage de l'horloge clignote.
- Utiliser les touches "**TIME + ou TIME-**" pour la mise à l'heure.
- Pour l'enregistrement de l'heure indiquée, pressionnez de nouveau la touche "**CLOCK**", qui cessera de clignoter.

PROGRAMMATION

- La fonction "**TIMER ON**", vous permet de programmer l'heure d'allumage de la machine. Pour cela la machine ne doit pas forcément être allumée. Pressionner sur le bouton "**TIMER ON**" l'écran LED clignote et affiche l'horloge. Utilisez les touches **TIME+/-** pour indiquer votre choix. La sauvegarde se fait par simple relâchement de la touche lorsque le clignotage s'arrête.
- La fonction "**TIMER OFF**", vous permet de programmer l'heure d'arrêt de la machine. Pressionner sur le bouton "**TIMER OFF**" l'écran LED clignote et affiche l'horloge. Utilisez les touches **TIME+/-** pour indiquer votre choix. La sauvegarde se fait par simple relâchement de la touche lorsque le clignotage s'arrête.

NOTE: La tranche horaire est comprise entre 00 et 24h. Pressionnez 2 fois les touches "**TIMER ON** ou **TIMER OFF** pour désactiver la fonction. Positionner la télécommande en direction de l'appareil pour future réception du code de mise en marche ou arrêt.

MODE D'EMPLOI TELECOMMANDE UNIVERSELLE BDT-2000

NOTES:

- Pour annuler la programmation appuyer 2 fois sur le bouton "**TIME ON**" ou "**TIME OFF**".
- Après toute programmation de minuteur vous devez garder la télécommande dirigé vers l'appareil, pour qu'elle puisse envoyer le code d'allumage ou arrêté à la machine.
- L'affichage du temps de minuterie programmé ce fait en appuyant sur le bouton "**TIME ON**" ou "**TIME OFF**". L'écran affiche l'heure programmé durant 5 secondes.
- La visualisation de la température ambiante peut ce faire en °C ou °F.

ATTENTION:

- Si votre télécommande reste sans utilisation pendant une longue période, retirez les piles pour éviter que la perte de liquide des batteries endommage la TCU.
- L'écran affiche normalement l'heure actuel, appuyer la touche "**ENTER**" pour visualiser le code de la machine contrôlé, qui s'affichera durant 5 secondes.
- Eviter d'avoir des objets dans le champs d'action entre la télécommande et l'appareil.
- Le fabriquant ce réserve le droit de modifier les paramètres et fonctions du produit.

DONNÉES TECHNIQUES:

Distance maxi de travail: 8m (en fonction de l'appareil et la charge de batterie)

Model de piles: AAA x 2

Dimensions: Lx l x E (145mm x 55mm x 16mm)

Poids: approximativement 70g (piles non incluses)