



La télécommande n'est pas opérationnelle à sa sortie d'usine. Il faut soit :

- Générer un code Key Automation pour qu'elle soit reconnue sur une installation Key Automation.
- Copier une télécommande déjà en service sur l'installation.

Générer un code Key Automation à la télécommande :

- Appuyer en continu sur le bouton 1, la led jaune est fixe (rester appuyé).
- Appuyer en continu sur le bouton 2, la led se met à clignoter lentement (rester appuyé).
- Au bout de 8 secondes elle clignote rapidement, relâcher le bouton 1 puis le 2.
- Chaque touche de la télécommande a reçu un code Key Automation. Vous pouvez la programmer sur la centrale ou le récepteur Key Automation.

Copier une télécommande :

Copie sur la touche 1

- Appuyer en continu sur la touche 1, la led jaune est fixe (rester appuyé).
- Appuyer en continu sur la touche 2, la led jaune clignote lentement (rester appuyé).
- Relâcher la touche 2, la led est fixe.
- Se munir de la télécommande déjà en fonction et appuyer sur le bouton souhaité en tenant la télécommande contre la SUB soit sur le coté, le dessous ou le dessus.
- Lorsque la télécommande SUB clignote, le code a été copié.

Copie de la touche 2

- Appuyer en continu sur la touche 1, la led jaune est fixe (rester appuyé).
- Appuyer en continu sur la touche 2, la led jaune clignote lentement (rester appuyé).
- Relâcher la touche 1, la led est fixe
- Continuer comme pour la touche 1

Copie de la touche 3

Le principe est le même que pour la touche 2. A la place de la touche 2 appuyer sur la touche 3

Copie de la touche 4

Le principe est le même que pour la touche 2. A la place de la touche 2 appuyer sur la touche 4