

I Dopo aver modificato la configurazione, interrompere l'alimentazione e rialimentare l'impianto.

D Nach einer Änderung der Konfiguration, soll die Anlage aus- und dann wieder eingeschaltet werden.

F Après avoir modifié la configuration, couper l'alimentation et ré-alimenter l'installation.


GB After changing the configuration, switch the system off and then on again.

E Después de haber modificado la configuración, corte la alimentación y luego alimente nuevamente la instalación.

NL Schakel na het veranderen van de configuratie de voeding van de installatie kortstondig uit.



P Depois de ter modificado a configuração, interromper a alimentação e depois voltar a dar a alimentação à instalação.

GR Αφού τροποποιηθεί η σύνθεση, διακόπτετε την τροφοδότηση και μετά επανατροφοδοτείτε την εγκατάσταση.



336992
336993
336994

336910



- Regolazione volume della conferma di chiamata.
- Lautstärkeneinstellung der Rufbestätigung.
- Réglage volume de la confirmation d'appel.
- Call confirmation volume control.
- Ajuste del volumen de la confirmación de llamada.
- Volumeregeling geluidssignaal "oproep bevestigd".
- Regulação do volume da confirmação de chamada.
- Ρύθμιση έντασης της επιβεβαίωσης κλήσης

