



I **Attenzione:** il trasformatore art. 336842 deve rispettare le seguenti regole installative:
 ● deve essere installato solo in ambienti interni
 ● deve essere installato nei centralini predisposti per apparecchi DIN oppure in scatole di derivazione
 ● non deve essere esposto a stilettidio o a spruzzi d'acqua

D **Achtung:** der Trafo Art. 336842 muss laut nachstehenden Anweisungen installiert werden:
 ● darf nur in Innenräumen installiert werden
 ● darf nur in Zentralen eingebaut werden, die für DIN Geräte geeignet sind oder es müssen in Abzweigdosen verwendet werden
 ● darf nur Wassertropfen oder -spritzen ausgesetzt werden

F **Attention:** le transformateur réf. 336842 doit respecter les règles d'installation suivantes:
 ● ne doit être monté que dans des espaces internes
 ● doit être monté dans des standards prévus pour appareils DIN ou dans des boîtes de dérivation
 ● ne doit pas être exposé à une stillation ou à des projections d'eau

GB **Warning:** transformer item 336842 must respect the following installation rules:
 ● it must only be installed indoors
 ● it must be installed in exchanges set up for DIN equipment or in junction boxes
 ● it must not be exposed to dripping or spraying water

E **Atención:** el transformador Art. 336842 debe respetar las siguientes normas de instalación:
 ● se debe instalar sólo al cubierto
 ● se debe instalar en centralitas predispostas para aparatos DIN o en cajas de derivación
 ● no debe estar expuesto a goteo o salpicones de agua

NL **Let op:** Voor de transformator art. 336842 gelden de volgende installatievoorschriften:
 ● hij mag alleen in gesloten ruimtes geïnstalleerd worden
 ● hij moet in een voor DIN-toestellen voorbereide kast of in een aftakdoos geïnstalleerd worden
 ● hij mag niet aan waterdruppels en -stralen blootgesteld

P **Atenção:** para se instalar o transformador art. 336842 deve-se respeitar as seguintes regras:
 ● deve ser instalado somente nos interiores dos aposentos
 ● deve ser instalado nas centrais predispostas para aparelhos DIN ou então em caixas de derivação
 ● não deve ser exposto a estilettidio ou borrifos de água

GR **Προσοχή:** ο μετασχηματιστής είδ. 336842 πρέπει να τηρεί τους εξής κανόνες εγκατάστασης:
 ● πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους
 ● πρέπει να εγκατασταθεί σε προδιατεθειμένα κέντρα για συσκευές DIN ή σε κιβώτια διακλάδισης
 ● δεν πρέπει να εκθέτεται σε στάξιμο ή ψεκασμό νερού