

Progress CP ou FP

Courant porteur ou fil pilote

Courant porteur



Emetteur et récepteur
courant porteur

Par courant porteur Progress CP

Idéal en rénovation, sans
modifier son installation.

Par fil pilote Progress FP

La solution fil pilote qui ne
nécessite qu'une cassette
par zone.

Fil pilote



Fil
pilote

Programmes : 2 pré-enregistré + 1 personnalisable

À chaque jour son programme
avec l'un des programmes
pré-enregistrés ou en créant
le sien.

LES ATOUTS DU CONFORT :

• **Les économies faciles :**

Une programmation embarquée dans les radiateurs qui fonctionne par zone pour réaliser jusqu'à 25% d'économies en plus.

• **Simple et pratique :**

Pas de travaux et une cassette qui permet de visualiser d'un seul coup d'œil l'état de la programmation. Sans piles à changer, elle ne craint pas de pertes de mémoire dues à des piles déchargées.

Progress CP ou FP

DANS CHAQUE CASSETTE PROGRESS (par courant porteur ou fil pilote), 2 FORMULES POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

7 programmes standards qui correspondent à la majorité des modes de vie sont déjà dans la cassette. Il suffit de sélectionner celui qui correspond à chaque jour de la semaine. D'autres programmes peuvent être réalisés soi-même en toute simplicité pour obtenir un chauffage sur mesure pour chaque jour de la semaine. Mais il est aussi possible de choisir pour un jour un programme tout fait et de réaliser son propre programme pour le lendemain.

PROGRESS COURANT PORTEUR

La cassette émettrice ECP, placée dans un radiateur, envoie ses ordres (Confort, Eco, Hors-gel) directement sur les fils du courant électrique, sans avoir besoin de fil supplémentaire. Les cassettes réceptrices RCF, placées dans les autres radiateurs, les reçoivent, modifient en conséquence le fonctionnement des radiateurs et affichent alors l'ordre en cours par un voyant lumineux.

Cassette émettrice PROFRESS ECP

- Ecran LCD avec 4 boutons de réglage
- Programmation journalière / hebdomadaire en Confort et Eco par période de 1 H
- Programmation du hors-gel de 1 à 99 jours
- Emission à la fréquence de 132,5 kHz selon le protocole X2D
- Modulation d'amplitude, puissance d'émission max : 116 dB(µV)
- La cassette Progress ECP programme individuellement l'appareil dans lequel elle est enfichée et peut commander jusqu'à 20 appareils équipés de la cassette Progress RCP.

Cassette réceptrice PROFRESS RCP

- Touche et voyant lumineux d'adressage
- Elle reçoit les ordres Confort, Eco et Hors-gel.

PROGRESS FIL PILOTE

La cassette émettrice IFP, placée dans un radiateur, envoie ses ordres (Confort, Eco, Hors-gel) sur un fil supplémentaire appelé "fil pilote". Les autres radiateurs reçoivent directement les ordres par ce fil raccordé à leur régulation électronique programmable (4 ou 6 ordres) qui affiche l'ordre en cours par un voyant lumineux et modifie en conséquence le fonctionnement.

Cassette : PROFRESS IFP

- Ecran LCD en partie supérieure avec 4 boutons de réglage
- Programmation journalière / hebdomadaire en Confort et Eco par période de 1 heure
- Programmation du hors-gel de 1 à 99 jours.

Référence	Référence	Désignation
BLANC	NOIR	
Programmation digitale par courant porteur (X2D)		
5601-1 AA	5601-1 CC	Cassette de programmation Progress ECP
5601-2 AA	5601-2 CC	Cassette réceptrice Progress RCP
Programmation digitale individuelle / fil pilote		
5600-1 AA	5600-1 CC	Cassette de programmation Progress IFP

Compatible sur les gammes Soleidou 2, Vivafonte, Novalys, Novares, Fontéco 2, Accuro 2, Stello SAS, Stello bains, Brio.



Vivrelac®



En raison de l'évolution de la technologie, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles - Edition 07/2007.

PROGRAMMATION DIGITALE



APPLIMO
Créateur de confort

Votre revendeur :

Programmation

Progress RF

APPLIMO
Créateur de confort

Radio fréquence

PROGRAMMATION DIGITALE



Émetteur et cassette réceptrice RF

Programmation sans fil

Idéal en rénovation, sans modifier son installation.

3 zones

Programmation hebdomadaire / journalière en Confort Eco ou dérogation Hors Gel et Arrêt.

Programmes :

2 pré-enregistrés + 1 personnalisable

À chaque jour son programme avec l'un des programmes pré-enregistrés ou en créant le sien.

LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Les économies faciles :**

Une programmation centralisée, simple, sans fil et sans installation qui peut gérer 3 zones de chauffage indépendantes pour réaliser jusqu'à 25% d'économies en plus.

- **Simple et pratique :**

Le programmeur peut se fixer au mur, se poser partout où vous le souhaitez, ou vous suivre dans toute la maison.

Progress RF

RADIO FRÉQUENCE

La centrale Progress RF envoie ses ordres (Confort, Eco, Hors-gel ou Arrêt) par radio vers les radiateurs concernés (de 1 à 3 zones). Les cassettes réceptrices RF, placées dans les radiateurs, les reçoivent, modifient en conséquence le fonctionnement des radiateurs.

DANS CHAQUE CENTRALE PROGRESS RF, 2 FORMULES POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

3 programmes standards qui correspondent à la majorité des modes de vie sont déjà dans la cassette. Il suffit de sélectionner pour chaque jour celui qui vous convient.

D'autres programmes peuvent être réalisés soi-même en toute simplicité pour obtenir un chauffage sur mesure pour chaque jour de la semaine.

Mais il est aussi possible de choisir pour chaque jour de la semaine soit un programme tout fait soit de réaliser son propre programme pour le lendemain.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le système fonctionne par radio, sans aucun fil, et permet de programmer, à partir de la centrale RF, des radiateurs équipés d'une cassette réceptrice RF qui peuvent être répartis en 3 zones.

Centrale émettrice ERF

- Programmeur digital 3 zones sur les 7 jours de la semaine
- 3 programmes préenregistrés et un programme personnalisable par zone et par jour
- Programmation en Confort et Eco par pas d'1/2 heure
- Mise en Hors-gel pour une durée allant de 1 à 99 jours
- Bouton Arrêt pour stopper toute l'installation
- Dégagements temporaires ou permanentes aux programmes en cours
- Affichage en permanence : de l'heure et du jour - de la consigne en cours pour chaque zone - du profil du programme en cours
- Support universel pour fixation murale ou pose sur table
- Alimentation par 2 piles LR6 - 1,5 V standards (autonomie : 2 ans, environ)
- Distance d'émission : env. 75 m (en champs libre)
- Dimensions : 115 x 82 x 34 mm
- IP 30 - IK 03

Cassette réceptrice RRF

- Le récepteur s'installe dans le logement prévu à cet effet sur nos radiateurs.
- Il peut recevoir les 6 ordres Multitarif.

Référence	Référence	Désignation
BLANC	NOIR	
5604-0 AA	-	Centrale émettrice ERF
5604-1 AA	5604-1 CC	Cassette réceptrice RRF

Compatible sur les gammes Soleidou 2, Vivafonte, Novalys, Novares, Fontéco 2, Accuro 2, Stello SAS, Stello bains, Brio.



Vivrélec®



Soleidou 2



Vivafonte



Fontéco 2



Novalys



Accuro 2




Stello SAS



Stello bains



Novares



Brio

En raison de l'évolution de la technologie, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles - Édition 07/2007.

PROGRAMMATION DIGITALE



APPLIMO
Créateur de confort

Votre revendeur :