


2

Audio con alimentatore art.346000
 Audio mit Netzgerät Art. 346000
 Audio avec alimentation réf. 346000
 Audio with power supply item 346000
 Audio con alimentador art. 346000
 Audio met voeder art. 346000
 Áudio com alimentador art. 346000
 Ήχος με τροφοδοτικό είδ. 346000




- 1a**
- * S+ S- = 18V 4A impulsivi
 250mA mantenimento
 S+ S- = 18V 4A Stoßstrom
 250mA Haltestrom
 S+ S- = 18V 4A impulsifs
 250mA entretien
 S+ S- = 18V 4A impuls
 250mA handhving
 S+ S- = 18V 4A trigger
 250mA holding current
 S+ S- = 18V 4A impulso activador
 250mA mantenimiento
 S+ S- = 18V 4A impulsivos
 250mA manutenção
 S+ S- = 18V 4A παλμικά
 250mA συντήρηση


A= Pulsante serratura atrio
 Externer Türöffnertaster
 Pousoir serrure hall
 Entrance-hall lock button
 Pulsador cerradura vestíbulo
 Druknop deuropener hoofdingang
 Botão do trinco do átrio
 Κουμπι κλειδαριάς εισόδου

2

Audio con alimentatore art.346010
 Audio mit Netzgerät Art. 346010
 Audio avec alimentation réf. 346010
 Audio with power supply item 346010
 Audio con alimentador art. 346010
 Audio met voeder art. 346010
 Áudio com alimentador art. 346010
 Ήχος με τροφοδοτικό είδ. 346010




Eliminare configuratori
 Jumper entfernen
 Eliminer configureurs
 Eliminate configurators
 Eliminar configuradores
 Configuratiemodule verwijderen
 Eliminar configuradores
 εξάλειψη μονάδων σύνθεσης



Eliminare configuratori
 Jumper entfernen
 Eliminer configureurs
 Eliminate configurators
 Eliminar configuradores
 Configuratiemodule verwijderen
 Eliminar configuradores
 εξάλειψη μονάδων σύνθεσης

2a**2**

Audio o video con alimentatore art.346000: cablaggio sull'alimentatore
 Audio oder Video mit Netzgerät Art. 346000: Verkabelung am Netzgerät
 Audio ou vidéo avec alimentation réf. 346000: câblage sur l'alimentation
 Audio or video with power supply item 346000: cabling on the power supply
 Audio o vídeo con alimentador Art. 346000: cableado en el alimentador
 Audio of video met voeder art. 346000: bekabeling op de voeder
 Áudio ou vídeo com alimentador art. 346000: cablagem no alimentador
 Ήχος ή εικόνα με τροφοδοτικό είδ. 346000: καλωδίωση τροφοδοτικό




A= Pulsante serratura atrio
 Externer Türöffnertaster
 Pousoir serrure hall
 Entrance-hall lock button
 Pulsador cerradura vestíbulo
 Drukknop deuropener hoofdingang
 Botão do trinco do átrio
 Κουμπι κλειδαριάς εισόδου

* S+ S- = 18V 4A impulsivi
 250mA mantenimento
 S+ S- = 18V 4A Stoßstrom
 250mA Haltestrom
 S+ S- = 18V 4A impulsifs
 250mA entretien
 S+ S- = 18V 4A impuls
 250mA handhaving
 S+ S- = 18V 4A trigger
 250mA holding current
 S+ S- = 18V 4A impulso activador
 250mA mantenimiento
 S+ S- = 18V 4A impulsivos
 250mA manutenção
 S+ S- = 18V 4A παλμικά
 250mA συντήρηση

2b**2**

Audio o video con alimentatore art.346000: cablaggio in entra-esce verso il PE
 Audio oder Video mit Netzgerät Art. 346000: Verkabelung im Eingang-Ausgang zur Türstation
 Audio ou vidéo avec alimentation réf. 346000: câblage en entrée-sortie vers le PE
 Audio or video with power supply item 346000: in-out cabling to the EP
 Audio o vídeo con alimentador Art. 346000: cableado de entrada-salida hacia la PE
 Audio of video met voeder art. 346000: bekabeling in IN-OUT naar de PE
 Áudio ou vídeo com alimentador art. 346000: cablagem em entra-sai para a UE
 Ήχος ή εικόνα με τροφοδοτικό είδ. 346000: καλωδίωση σε είσοδο-έξοδο προς το ΕΣ



A= Pulsante serratura atrio
 Externer Türöffnertaster
 Pousoir serrure hall
 Entrance-hall lock button
 Pulsador cerradura vestíbulo
 Drukknop deuropener hoofdingang
 Botão do trinco do átrio
 Κουμπι κλειδαριάς εισόδου

* S+ S- = 18V 4A impulsivi
 250mA mantenimento
 S+ S- = 18V 4A Stoßstrom
 250mA Haltestrom
 S+ S- = 18V 4A impulsifs
 250mA entretien
 S+ S- = 18V 4A impuls
 250mA handhaving
 S+ S- = 18V 4A trigger
 250mA holding current
 S+ S- = 18V 4A impulso activador
 250mA mantenimiento
 S+ S- = 18V 4A impulsivos
 250mA manutenção
 S+ S- = 18V 4A παλμικά
 250mA συντήρηση



Audio o video con alimentatore art.346000: elettroserrature critiche
 Audio oder Video mit Netzgerät Art. 346000: kritische Elektroschlösser
 Audio ou vidéo avec alimentation réf. 346000: serrures électriques critiques
 Audio or video with power supply item 346000: critical electric door locks
 Audio o vídeo con alimentador Art. 346000: electrocerraduras críticas
 Audio of video met voeder art. 346000: kritische elektriske sloten
 Áudio ou vídeo com alimentador art. 346000: fechamentos elétricos críticos
 Ήχος ή εικόνα με τροφοδοτικό είδ. 346000: κρίσιμες ηλεκτρικές κλειδαριές

In casi di elettroserrature critiche é possibile utilizzare un trasformatore ausiliario per alimentare l'elettroserratura.

Im Falle von kritischen elektrischen Schlössern kann ein Hilfsstrafo zur Speisung derselben verwendet werden.

Dans le cas de serrures électriques critiques, il est possible d'utiliser un transformateur auxiliaire pour alimenter la serrure électrique.

An auxiliary transformer can be used to supply critical electric doorlocks.



En caso de electrocerraduras críticas, es posible utilizar un transformador auxiliar para alimentar la electrocerradura.

Als dat wenselijk is, kan er een hulptransformator worden gebruikt om het elektriske deurslot te voeden.

Em casos de fechaduras elétricas críticas é possível utilizar um transformador auxiliar para alimentar a fechadura elétrica.

Σε περίπτωση ηλεκτρικών κλειδαριών είναι δυνατή η χρήση ενός βοηθητικού μετασχηματιστή για την παροχή ρεύματος στην ηλεκτρική κλειδαριά

A= Pulsante serratura atrio
 Externer Türöffnertaster
 Pousoir serrure hall
 Entrance-hall lock button
 Pulsador cerradura vestibulo
 Druknop deuropener hoofdingang
 Botão do trinco do àtrio
 Κουμπι κλειδαριάς εισόδου



A= Pulsante serratura atrio
 Externer Türöffnertaster
 Pousoir serrure hall
 Entrance-hall lock button
 Pulsador cerradura vestibulo
 Druknop deuropener hoofdingang
 Botão do trinco do àtrio
 Κουμπι κλειδαριάς εισόδου

* S+ S- = 18V 4A impulsivi
 250mA mantenimento
 S+ S- = 18V 4A Stoßstrom
 250mA Haltestrom
 S+ S- = 18V 4A impulsifs
 250mA entretien
 S+ S- = 18V 4A impuls
 250mA handhaving
 S+ S- = 18V 4A trigger
 250mA holding current
 S+ S- = 18V 4A impulso activador
 250mA mantenimiento
 S+ S- = 18V 4A impulsivos
 250mA manutenção
 S+ S- = 18V 4A παλμικά
 250mA συντήρηση


2

Audio o video con alimentatore art.346000: funzione stato serratura
 Audio oder Video mit Netzgerät Art. 346000: Funktion Schloss-Zustand
 Audio ou vidéo avec alimentation réf. 346000: fonction état serrure
 Audio or video with power supply item 346000: door lock condition function
 Audio o vídeo con alimentador Art. 346000: Función estado cerradura
 Audio of video met voeder art. 346000: functie staat slot
 Áudio ou vídeo com alimentador art. 346000: função estado do fechamento
 Ήχος ή εικόνα με τροφοδοτικό είδ. 346000: λειτουργία κατάστασης κλειδαριάς


ELETTRIKA

CISA

● il Led **lampeggia** (serratura **aperta**)
 Die Leuchte **blinkt** (**offenes** Schloss)
 Le Led **clignote** (serrure **ouverte**)
 the LED is **blinking** (door lock is **open**)
 el Led **parpadea** (cerradura **abierta**)
 De Led **knippert** (slot **open**)
 o Led **lampeja** (fechadura **aberta**)
 το Λεδ αναβοσβήνει (κλειδαριά ανοιχτή)



■ il Led é **spento** (serratura **chiusa**)
 Die Leuchte ist **ausgeschaltet** (**geschlossenes** Schloss)
 Le led est **éteint** (serrure **fermée**)
 the LED is **off** (door lock is **closed**)
 el Led está **apagado** (cerradura **cerrada**)
 De Led is **uit** (slot **dicht**)
 o Led está **apagado** (fechadura **fechada**)
 το Λεδ είναι σβηστό (κλειδαριά κλειστή)



Funzione utilizzabile solo con citofoni e videocitofoni dotati di LED per segnalazione "Stato serratura"

Diese Funktion kann nur mit Haustelefonen und Video-Haustelefonen mit LED zur Meldung des "Schloss-Zustands" verwendet werden

This function can be used only with audio and video internal units fitted with LEDs for "door lock condition" signalling

Fonction à utiliser seulement avec parlophones et vidéophones munis de LED pour signalisation "Etat serrure"

Función utilizable sólo con interfonos y videointerfonos dotados de LED de señalización "estado cerradura"

Funcie alleen bruikbaar met huistelefoons en beeldhuistelefoons uitgerust met LED voor signalering "Staat slot"

Função utilizável somente com intercomunicadores e intercomunicadores vídeo com LED para sinalizar "Estado fechamento"

Λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις εφοδιασμένα με LED για σήμανση "Κατάσταση κλειδαριάς"



La funzione descritta è disponibile solo utilizzando **CISA ELETTRIKA** con accessorio art. 346240 cablata come in figura B.

Die beschriebene Funktion kann nur im Verbindung mit **CISA ELETTRIKA** mit Zubehör Art. 346240 wie in Abb. B verkabelt, verwendet werden

The function described is available only using the **CISA ELETTRIKA** with accessory item 346240, cabled as shown in figure B.

La fonction décrite est disponible seulement si l'on utilise **CISA ELETTRIKA** avec accessoire réf. 346240 câblée comme sur la figure B.

La función descrita está disponible sólo utilizando **CISA ELETTRIKA** con accesorio (Art. 346240) cableada como en la figura B.

De beschreven functie is alleen beschikbaar gebruikmakend van **CISA ELETTRIKA** met accessoire art. 346240 bekabeld zoals aangetoond op figuur B.

A função descrita fica disponível somente utilizando **CISA ELETTRIKA** com acessório art. 346240 cablada como na figura B.

Η περιγραφόμενη λειτουργία είναι διαθέσιμη χρησιμοποιώντας μόνο **CISA ELETTRIKA** με αξεσουάρ είδ. 346240 καλωδιωμένη όπως στην εικόνα B.

